

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

[https://bvm.nt-rt.ru/ || bmn@nt-rt.ru](https://bvm.nt-rt.ru/)

## Реле перепада давления

# LF32

Реле перепада давления воздуха контролирует разность давлений в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Реле предназначено для контроля состояния воздушных фильтров, теплообменников и вентиляторов.




## Технические характеристики

Model	Pressure Range	Differential	Tolerances
LF32-02	20...200 (Pa)	10 (Pa)	$\leq \pm 15\%$
LF32-03	30...300 (Pa)	10 (Pa)	$\leq \pm 15\%$
LF32-04	40...400 (Pa)	20 (Pa)	$\leq \pm 15\%$
LF32-05	50...500 (Pa)	20 (Pa)	$\leq \pm 15\%$
LF32-10	200...1000 (Pa)	100 (Pa)	$\leq \pm 15\%$
LF32-15	100...1500 (Pa)	100 (Pa)	$\leq \pm 15\%$
LF32-25	500...2500 (Pa)	150 (Pa)	$\leq \pm 15\%$

- исполнение: IP 54 (с крышкой);
- класс защиты: 1 (VDE 0630);
- количество контактов:  
один контакт на переключение;
- ток коммутации:  $I_{max} = 1,5 A$ ;
- напряжение коммутации:  $U_{max} = \sim 250 V$ ;
- механизм сброса: автоматический;
- ресурс: более 106 срабатываний;
- рабочая температура:  $-40...+85 ^\circ C$ ;

- относительная влажность: менее 90 % (без конденсата);
- рабочая среда: воздух и любые некоррозийные газы;
- максимальное рабочее давление: 10 кПа;
- подключение: клеммы с винтовым зажимом;
- подвод давления: два штуцера, Ø 6,0 мм;
- вес: 0,16 кг.
- погрешность менее 15%


## Состав



1. Пластиковый корпус, в состав которого входят:  
силиконовая диафрагма (резина, без ABS);
2. Пластиковая крышка;
3. Ручка настройки уставки;
4. Контактная группа с винтовыми клеммами  
ножевого типа;
- 5.Резиновое уплотнение;
6. Пластиковый сальник.

К реле дополнительно прилагается: - 2 пластиковых штуцера для отбора давления;  
- 4 винта крепления;  
- ПВХ трубка (5,0 мм, длина 2 метра);

## Габаритные размеры



## Указание мер безопасности.

При работе с системой необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в ПУЭ и ПТБ. Эксплуатация реле при отсутствии заземления запрещена.

При проведении регламентных работ, а также при устранении неисправности необходимо предварительно обесточить реле, отключив его от системы управления.

Не допускайте попадания пыли и влаги на внутренние элементы реле. Запрещается устанавливать реле давления в агрессивных средах с содержанием в воздухе паров кислот, щелочей, масел и т.п.


## Устройство и работа реле.

Реле давление снабжено контактной группой, переключение которой осуществляется специальной, установленной внутри корпуса, подпружиненной диафрагмой. Диафрагма гарантирует долго-временную стабильность порога срабатывания реле давления.

От штуцеров отбора давления, установленных на корпусе вентиляционной установки или на воздуховоде отходят две ПВХ трубы, которые подведены к штуцерам корпуса реле давления: «+P1» и «-P2». Трубы подвода давления могут иметь любую длину, однако при длине более 2 м увеличивается время срабатывания реле.

Датчик реле давления снабжен узлом регулировки порога срабатывания (рис. 4.). Выбор требуемого порога срабатывания реле устанавливается при помощи поворотного колеса. Поворотное колесо снабжено шкалой с градуировкой.

Принцип действия: при превышении установленной разности давлений между входами «+P1» и «-P2» подпружиненная диафрагма переключает контактную группу.



Устройство реле перепада давления воздуха:


1. Штуцер «+P1»;
2. Штуцер «-P2»;
3. Подстроочный винт для установки ширины петли гистерезиса;
4. Индикатор установки;
5. Поворотное колесо узла настройки порога срабатывания.

## Установка реле

Перед установкой произведите осмотр реле давления на предмет механических повреждений и проверьте комплектацию поставки. При выявленных механических повреждениях при транспортировке необходимо уведомить фирму поставщика оборудования. Не допускается использование реле давления в неисправном состоянии.

Реле давления устанавливается на плоскую поверхность или на специальные монтажные скобы. Допустима любая ориентация в пространстве.

Рекомендуется вертикальная установка, т.к. ориентация отличная от вертикальной приводит к незначительному изменению порога срабатывания.



Для предотвращения попадания влаги реле устанавливается выше точек отбора давления, т.е. реле необходимо установить вертикально так, чтобы патрубки для подключения трубок подвода давления располагались снизу. При отсутствии накопления конденсата возможна установка реле в горизонтальном положении.

Для крепления реле к монтажной скобе используются шурупы (3,5 × 8 мм).


Не используйте шурупы большей длины и большего диаметра, т.к. это может привести к выходу из строя реле давления.

Реле откалибровано для вертикального расположения. При установке в горизонтальном положении порог срабатывания будет на 20 Па выше, чем установлено на шкале реле давления. При отсутствии монтажной скобы реле давления устанавливается на плоской поверхности вентиляционной установки. Крепление осуществляется при помощи четырех шурупов установленных размеров непосредственно к стенке агрегата.

Штуцер для отбора давления воздуха устанавливается как можно ближе к центру потока. Не допускайте установку штуцера в зонах, отличных от среднего положения, т.к. это приведет к существенному увеличению погрешности в показаниях при измерении реле давления.

Просверлите отверстия для штуцера по месту установки Ø 6,0 мм. Закрепите штуцер при помощи двух шурупов. При необходимости возможно формирование петель подводящих трубок, но не допускайте их заломов и деформации.

Штуцеры изготавливаются из металла или пластика. Подключите ПВХ трубы от штуцеров отбора давления к входным патрубкам реле давлению в соответствии со схемами подключения (рис. 16). К патрубку «+P1» реле давления (нижний патрубок, белый) подключите канал с избыточным давлением (8) подключите к патрубку «-P2» (верхний патрубок, серый). Убедитесь в правильном подключении. Не допускайте провисание ПВХ трубы.



## Электрические подключения.

Монтаж и подключение должны выполняться только опытным персоналом и в соответствии с настоящей инструкцией по монтажу!

При работе необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в ПУЭ и ПТБ. Перед подключением убедитесь, что на подводящем кабеле отсутствует напряжение.


Для подключения применяется трехжильный кабель.

Сальник реле давления предназначен для крепления подводящего провода с наружным диаметром от 7 мм до 10 мм. При использовании подводящего кабеля с другим диаметром охваты сальника не обеспечат надежного крепления.

При использовании кабеля с внешним диаметром 10 мм необходимо удалить внутреннюю часть уплотнения.

Реле давления содержит группу контактов:

- 1 – нормально закрытый контакт (NC);
- 2 – нормально открытый контакт (NO);
- 3 – общий контакт (COM).



Если перепад давления ниже установленного значения контакт находится в исходном состоянии «1». При превышении перепада давления происходит переключение контакта из положение «1» в положение «2».

В системе автоматики устанавливается плавкий предохранитель «F» (3) для защиты по току группы контактов.

Для подключения кабеля используйте:

- специальные ножевые (6,3 мм) клеммы (4);
- винтовые клеммы с ножевым разъемом (5);
- многопроволочные провода необходимо предварительно заключать в обжимные клеммы (6).

Максимальный ток для:

- омической нагрузки ( $U_{ком} = \sim 250\text{ В}$ ): 1,5 А;
- индуктивной нагрузки ( $U_{ком} = \sim 250\text{ В}$ ): 0,4 А;
- цепей управления ( $U_{ком} = \sim 24\text{ В}$ ): 0,1 А.

Все подключения производить при отсутствии напряжения на подводящем проводе.

Для установки требуемого перепада давления воспользуйтесь поворотным колесом (7). Вращая колесо, совместите градиировку требуемого значения с красной стрелкой. Закройте крышку корпуса (рис. 22) и зафиксируйте ее крепежным винтом.

**Не допускайте перегрузок в ходе эксплуатации реле давления выше 50 мбар.**

## Техническое обслуживание.

**Общие указания.** Не допускайте попадания влаги и пыли на внутренние элементы реле давления.

**Проведение регламентных работ.** Проверить состояние затяжки всех винтов и крепления, а также состояние подводящих проводов и надежность электрических подключений. Производить проверку (не реже 1 раза в квартал) погрешности срабатывания и зоны нечувствительности реле давления. При незначительном загрязнении необходимо протереть реле сухой тряпкой. При сильном загрязнении необходимо: отключить подводящий провод от питающей сети с соблюдением мер предосторожности; произвести удаление пылевых отложений при помощи специальных чистящих средств (запрещается использование абразивных материалов, а также кислотных и щелочных растворов); просушить поверхность.

## СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Реле давления должно транспортироваться в заводской упаковке или установленным на оборудование в закрытых контейнерах автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом без ограничения расстояний в соответствии с правилами перевозок, действующими на этих видах транспорта. Условия хранения и транспортирования в части воздействия климатическим фактором - 3 по ГОСТ 15150. Срок хранения не более 6 месяцев.

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-99

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (385)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3482)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47